

Notizen zur Bedienung der Lumix G2

Motiv – Vorgang	Einstellungen	Notizen – Stand 14.08.2010
Abend-Foto Motiv im Vordergrund	Blitz auf „S“ - siehe „Blitz-Einstellung“	Langzeitsynchron, erhält Hintergrund-Stimmung
Abbruch-Taste	Papierkorb	z.B. Menüfunktion verlassen
Belichtungsreihen	P oder iA	
Belichtungsmessung	Mehrfeld (Standard)> Spot – Spitze in Manuell, > Mittenbetont>	die best-verteiltere Messung oder für kreative Einsätze, oder „Mehrfeld“ geht nicht selten nötig (wählen über Menü)
Blitz-Einstellung	Blitzsymbol (Aufhellblitz) S=Langzeitsynchron	ändern: >Display-Taste >Quickmenü >Blitz-Icon
Fn-Taste nutzen	>Individual >Direktfokus >Individual >Fn-Tasteneinstellung	für die G2 den Direktfokus zuerst auf OFF setzen - *1 die gewünschte auswählen
Fokussfeld auf dem Monitor auf die Mitte zurückstellen	Feld antippen (wird gelb) Papierkorb (Aus-Funktion) Menü/Set (bestätigen)	Touch-Auslösung vor allem für Schnappschüsse nötig, deshalb sollte sie direkt einschaltbar sein
Gitterlinien	>Individual >Seite 1	
I-Belichtung	siehe I-Kontraste	
Kontraste / für extrem hohe...	iA	iA erzwingt alle 23 Messfelder
I-Kontrast (i-Belichtung)	Selbst: auf Fn-Taste gelegt oder:>Display >Quick-Menü - auswählen	Display wieder zurückstellen „Fn-Taste nutzen“, siehe oben
Manuelle Einstellungen	M – Programmwahl M – Fokuswahl	Blende / Zeit Entfernung (Schärfe)
Pofilter	durch drehen einstellen	gegen Spiegelungen und Sonnenüberstrahlungen
RAW + JPG	> Rec -Menü (auf Seite 1) > Qualität RAW +sehr fein (L)	drittes Symbol von oben doppelte Speicherung in bester Qualität
Schnell-Foto	AFS iA – drücken	Alles vollautomatisch (iA geht auch mit MF)
Serienbilder	P oder iA	plus Serienbilderfunktion aktivieren
Spitzlichter	>Individual >Seite 1 (auf ON gestellt)	praktisch zur Rückkontrolle über Bildwiedergabe
Standard-Einstellungen	AFS – P AFC – P	für statische Motive für bewegliche Motive
Touch-Auslöser ein/aus	Auf Icon klicken	Touch-Icon weiß =inaktiv Icon gelb=löst sofort aus
Tierfotos o.ä. ggf. ISO auf bis zu 400 hohe ISO = schnelle Sek.	Sport – (oder Tiere) Serienbild AFC	In „Sport“ wird AFC automatisch aktiviert - funktioniert aber erst bei halb gedrücktem Auslöser
Wiedergabe	Bedienungsanleitung	ab S. 149
*1 – Die vorbelegte Funktion im Direktfokus kann über die Touch-Funktion der G2 schneller ausgeführt werden. Durch Direktfokus OFF steht auch der schnelle Zugriff auf die ISO-Einstellungen zur Verfügung (obere Pfeiltaste drücken).		
Kurz-Infos für die Fototasche, entsprechend dem eigenen Kamera-Einsatz und dem eigenen Vorwissen zusammengestellt. Wer sie übernimmt, sollte sie anpassen und ergänzen. Rückseite für Notizen. Quellen: Bedienungsanleitung zur Lumix G2 und das sehr empfehlenswerte Buch „Lumix G – System Fotoschule“ von Frank Späth – ISBN: 978-3-941761-05-6		